

# PressurePro Heißwachs RM 41



Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.



## Eigenschaften

- Langzeit-Konservierungsmittel
- Enthält natürliches Carnaubawachs
- Erzeugt einen spiegelnden Hochglanz
- zuverlässiger, lang anhaltender Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen
- schützt wirkungsvoll bis zu 12 Monaten
- Mit allen Wasserqualitäten verarbeitbar
- verzögert die Wiederanschmutzung
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

## Anwendungsgebiete:

<b>Landwirtschaft:</b>	Transportbereich und Geräte
<b>KFZ-Betrieb:</b>	Fahrzeugkonservierung
<b>Bauhandwerk:</b>	Maschinen- und Geräte-Konservierung
<b>Speditionen, Busunternehmen:</b>	Fahrzeugkonservierung

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- manuell

## pH-Wert



## Gebindegrößen

10 l

## Teilenummer

6.295-153.0

## Anwendung:

### Hochdruckreiniger

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- 40-80 °C Verarbeitungstemperatur.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

### manuell

- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit z.B. einen Schwamm einwischen.
- Oberfläche gut abspülen und anschließend abledern.

## Verarbeitungshinweise:

- Nur auf gewaschenen, gut gespülten Oberflächen anwenden.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Hochdruckreiniger	1+3	1-2 %		260 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuell		1-2 %		250 m <sup>2</sup>

## Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)